

Etäluettava sähkömittari (Aidon 5000-sarja)

Mittari mittaa sähköenergian kulutusta. Pori Energia Sähköverkot lukee kulutustiedot etäyhteyden avulla eli kulutuslukemia ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kulutustietonne näette sekä sähkölaskusta että Pori Energian internet sivulta löytyvästä WattiVahti -verkkopalvelusta. Hetkittäinen kulutuslukema näkyy myös mittarin näytöllä.

Mittarin tilaa kuvaavat merkkivalot.

Jos ylin **punainen** valo palaa jatkuvasti, on kyse vikatilanteesta.

Tällöin ottakaa yhteyttä **sähkönjakelun vikailmoitusnumeroon (02) 633 1161**.

Alempi valo on sähkönkulutuksen mukaan vilkkuva merkkivalo.

Kytkenä-katkaisu painike ja kytkenän merkkivalo. Merkkivalon selitykset ovat alla olevassa taulukossa.



Kulutuslukema.

Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot:

Status

Jos valo on vihreä, mittari on normaalissa toimintatilassa.

Jos valo ei pala, sähköt ovat pois päältä.

System ja joissain malleissa myös **GSM** avustavat mittariasentajaa.

Näytön selauspainike.

Kytkenän merkkivalo

Kytkenän merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa ●	Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu ☀️	Sähkö on katkaistu kytkenä-katkaisu painikkeella.	Painakaa mittariin kytkenä-katkaisu painiketta.
Punainen vilkkuu ☀️	Sähkö on katkaistu etäohjauksella ja kytkenä on estetty.	Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme (02) 621 2050
Punainen palaa jatkuvasti ●	Laitevika.	Ottakaa yhteyttä sähkönjakelun vikailmoitusnumeroon (02) 633 1161
Merkkivalo ei pala eikä näytössä näy mitään	Mittarissa ei ole sähköä..	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Mittarin näyttö

Mittari näyttää sähkösopimuksenne mukaisen sähkön siirtotuotteen kulutuslukeman (yleissähkö). Näytön selauspainikkeella saadaan näkyville myös muut mittarin tariffit sekä päivämäärä ja kellonaika.

Sähköjen katkaisu ja sähkötyöt

Jos teillä on tarve katkaista sähköt väliaikaisesti asunnostanne, tehkää se kytkenä-katkaisu painikkeesta. Sähkötöiden ajaksi tulee varmistaa työkohteen jännitteettömyys katkaisemalla sähköt asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.