

## Etäluettava sähkömittari (Aidon 5000-sarja)

Mittari mittaa sähköenergian kulutusta. Pori Energia Sähköverkot lukee kulutustiedot etäyhteyden avulla eli kulutuslukemia ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kulutustietonne näette sekä sähkölaskusta että Pori Energian internet sivulta löytyvästä WattiVahti -verkkopalvelusta. Hetkittäinen kulutuslukema näkyy myös mittarin näytöllä.

Mittarin tilaa kuvaavat merkkivalot.

Jos ylin **punainen** valo palaa jatkuvasti, on kyse vikatilanteesta.

Tällöin ottakaa yhteyttä **sähkönjakelun vikailmoitusnumeroon (02) 633 1161**.

Alempi valo on sähkönkulutuksen mukaan vilkkuva merkkivalo.

Kytkenä-katkaisu painike ja kytkennän merkkivalo. Merkkivalon selitykset ovat alla olevassa taulukossa.



Kulutuslukema.

Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot:  
**Status**

Jos valo on vihreä, mittari on normaalissa toimintatilassa.

Jos valo ei pala, sähköt ovat pois päältä.

**System** ja joissain malleissa myös **GSM** avustavat mittariasentajaa.

Näytön selauspainike.

## Kytkenän merkkivalo

Kytkenän merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa ●	Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu ●	Sähkö on katkaistu kytkenä-katkaisu painikkeella.	Painakaa mittarin kytkenä-katkaisu painiketta sähkön kytkemiseksi
Punainen vilkkuu ●	Sähkö on katkaistu etäohjauksella ja kytkenä on estetty.	Ottakaa yhteyttä <b>asiakaspalveluumme (02) 621 2050</b>
Punainen palaa jatkuvasti ●	Laitevika.	Ottakaa yhteyttä <b>sähkönjakelun vikailmoitusnumeroon (02) 633 1161</b>
Merkkivalo ei pala eikä näytössä näy mitään	Mittarissa ei ole sähköä..	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

## Mittarin näyttö

Mittari näyttää sähkösopimuksenne mukaisen sähkön siirtotuotteen kulutuslukeman (yleissähkö). Näytön selauspainikkeella saadaan näkyville myös muut mittarin tariffit sekä päivämäärä ja kellonaika.

## Sähköjen katkaisu ja sähkötyöt

Jos teillä on tarve katkaista sähköt väliaikaisesti asunnostanne, tehkää se kytkenä-katkaisu painikkeesta. Sähkötöiden ajaksi tulee varmistaa työkohteen jännitteettömyys katkaisemalla sähköt asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.